



Návod k montáži a použití pro Nautic-Compact Luft

Nautic-Compact Luft byl navržen jako ohřívač teplé vody pro mobilní použití v obytných vozech, karavanech, nákladních vozech a lodích pro připojení k teplovzdušnému topení.

Typ L je určen pro připojení k teplovzdušnému systému

Typ LE je určen pro připojení k teplovzdušnému topení a elektrické topné spirále

1. Montáž

Vyberte místo co nejblíže k přípojkám, aby se zabránilo zbytečným tepelným ztrátám přes vodovodní potrubí. Zařízení upevněte pouze vodorovně (nikoli svisle), viz obrázek. Nesprávná montáž vede k poruchám a poškození zařízení.

2. Připojení vody

Při připojení k tlakovému čerpadlu je předepsáno namontovat pojistný ventil (10). Může dojít k přetlaku, který musí být odveden přes pojistný ventil (10). Na odtok vody (2) zařízení namontujte pouze originální pojistný ventil **3 bar** (10).

K bezpečnostnímu vypouštěcímu ventilu můžete navíc připojit hadici, která vede ven nebo do nádrže, aby přetlaková voda mohla volně odtékat.

Hadice nesmí být ohnutá ani ucpaná.

Pokud má vaše přívodní potrubí studené vody tlak vyšší než 2 bary, je nutné mezi čerpadlo a zařízení namontovat redukční ventil a nastavit jej na maximálně 2 bary.

Správné připojení vody je důležité pro správnou funkci. Použijte tlakově odolné hadice o průměru 10 mm a upevněte je nerezovými hadicovými sponami. Pokud navíc izolujete přívod teplé vody, zabráníte zbytečným tepelným ztrátám.

3. Příklad připojení

(1) Vypouštěcí ventil

(2) Vypouštěcí ventil

(3) Přípojka teplého vzduchu pro hadici 65–75 mm (4) Přípojka přetlaku

(5) Přípojka studené vody

(6) Přípojka teplé vody (7)

Elektrická přípojka

(9) Upevnění

(10) Pojistný ventil



Pozor!

Namontujte sadu bezpečnostního ventilu na odtok vody. Bezpečnostní ventil nesmí být ucpaný na přípojce pro přetlak (4) nesmí být zablokován.

Vezměte prosím na vědomí náš informační leták k bezpečnostnímu vypouštěcímu ventilu.

4. Uvedení do provozu

Jakmile jsou všechny přípojky hotové, zapněte vodní čerpadlo a otevřete kohoutek s teplou vodou, aby se zařízení naplnilo vodou. Teprve když voda teče z kohoutku s teplou vodou (při uzavřeném kohoutku se studenou vodou), je zařízení naplněno vodou. Zařízení je konstruováno tak, aby se nikdy nemohlo vyprázdnit. Úplné vyprázdnění je možné pouze pomocí vypouštěcího ventilu (1), viz vyprázdnění na zimu.

Upozornění: Zařízení smí být provozováno pouze s pitnou vodou!

5. Elektrické připojení

230 V ~ 500 W

Před připojením zkontrolujte provozní napětí uvedené na typovém štítku. V žádném případě nesmí být připojeno k jinému napětí. Doporučujeme nainstalovat vypínač s kontrolkou, aby bylo možné zařízení zapínat a vypínat (Zapnuto/Vypnuto).

Elektrické topení je pevně nastaveno na teplotu cca 75 °C a reguluje se automaticky.

POZOR! Zařízení nesmí být elektricky vyhříváno, pokud neobsahuje vodu!

6. Ochrana proti zamrznutí a vypouštění na zimu

Vypusťte zařízení pomocí vypouštěcího ventilu (1).

Nechte vypouštěcí ventil trvale otevřený

Pokud voda neodtéká, je třeba otevřít vodovodní kohoutky, aby do potrubí mohl vniknout vzduch

.

POZOR! Před vypuštěním musí být zařízení bezpodmínečně odpojeno od elektrické sítě.

Pokud by bylo zařízení zapnuto bez obsahu vody, mohlo by se zahřát a teplotní pojistka by mohla v důsledku přehřátí zničit topný článek.

Při opětovném uvedení do provozu postupujte podle bodů 4 a 5 v návodu k použití.

Prohlášení o shodě CE

Toto zařízení je vyrobeno v souladu se směrnicemi o elektromagnetické kompatibilitě 89/336/EHS a normami EN 55014-4:1993, EN 55014-5:1995, EN 61000-2-3:1994 a EN 61000-3-3:1994.

Zařízení splňuje nařízení o pitné vodě podle směrnice EU 90/126 EHS XXIX BGVW. Certifikace QZV podle normy DIN EN ISO 9001 : 2000

Záruka

Všechna zařízení jsou před opuštěním našeho závodu důkladně zkontrolována a na všechny součásti poskytujeme 5letou záruku ode dne dodání. Výjimkou jsou škody způsobené mrazem nebo vodním kamenem a škody, které vznikly v důsledku úprav na zařízení nebo nesprávného používání. V případě záručních škod poskytne výrobce náhradu ve formě opravy, avšak pouze v případě, že bude škoda nahlášena výrobcí ihned po jejím vzniku a pokud bude zařízení po dohodě s firmou zasláno výrobcí spolu s vyplněným záručním listem (nebo s nákupním dokladem). Další nároky na náhradu jsou vyloučeny. Místem plnění je Mnichov.

V případě poruchy nás prosím neprodleně informujte, v některých případech vám můžeme pomoci telefonicky.

Zařízení typu _____ bylo zakoupeno dne _____ zakoupeno

u společnosti _____

Upozornění k ochraně životního prostředí

Tento výrobek nesmí být na konci své životnosti vyhozen do běžného domovního odpadu, ale musí být odevzdán ve sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Upozorňuje na to symbol na výrobku, v návodu k použití nebo na obalu.