

Nafukovací stan Westfield Dorado

Doporučení

Stan rozkládejte na rovné ploše bez ostrých objektů.

Snažte se vyhnout umístění vchodu směrem k větru.

Během některých podmínek může dojít ke kondenzaci vody. Ta může být často zaměněna s protékáním. Pokud máte podezření na to, že stan protéká, jedná se s největší pravděpodobností o kondenzaci, která může být odstraněna adekvátní ventilací.

Tento stan není určen do silného větru nebo do sněhu. Stan není vhodný pro stálé, celoroční kempování nebo pro komerční účely.

Něco málo o nafukovacích trubicích

Konstrukce se skládá ze vzduchových trubic z odolného TPU materiálu umístěných v zazipovaných válcích, které je chrání a umožňují případnou snadnou výměnu.

Zipy na obalu trubic jsou chráněny pásky, které by neměly být odstraněny během normálního používání. Odstranit byste je měli pouze tehdy, pokud chcete provést výměnu nebo opravu vzduchového válce. Pokud pásky odstraníte, musíte je nahradit, jinak může dojít k poškození vzduchových trubic, na což se nevztahuje záruka.

Ideální tlak pro nafouknutí je 7 PSI (0,48 bar)

Nenafukujte stan více než nad uvedenou hodnotu. Pokud používáte vlastní pumpu, použijte bezpečnostní tlakový ventil nastavený na 7PSI. Přefouknutí stanu nad uvedenou hodnotu znamená ztrátu záruky. Vyfouknutí stanu provádíte odšroubováním vzduchového ventilu z trubice. Při odšroubovávání ventilu buďte opatrní a postupujte pomalu. Trubice jsou natlakované není tedy dobré odšroubovat ventil rovnou.

Instrukce k postavení

Pokud je to potřeba, nasuňte do kedrové lišty ve spodní části karavanu nebo obytného vozidla sukno, zabraňuje profukování pod vozidlem. Nasuňte stan do kedrové lišty v horní části a připravte si pozici stanu umístěním v požadované části kedrové lišty. Všechny zipy by měly být uzavřené. Zakolíkujte zadní rohy stanu pod karavan, tak aby se stan přitáhl co nejvíce ke stěně karavanu, jak je možné. Nyní je stan připraven k nafouknutí, postupujte podle instrukcí k nafouknutí viz výše. Po nafouknutí proveďte zbytek zakolíkování stanu. Doporučujeme kolíkovat směrem odzadu.