



Katadyn Products Inc.
Pfaffikerstrasse 37
8310 Kempthal
Switzerland
Phone: +41 44 839 21 11
customerservice@katadyn.ch

Katadyn North America, Inc.
130 Cyber Court, Rocklin, CA 95765 U.S.A.
Tel +1 800-755-6701
outdoor@katadyn.com

Katadyn Deutschland GmbH
Ezmannplatz
64546 Morlaixen-Walldorf
Germany
+49 61 05 45 67 89
eu@katadyngroup.com

KATADYN®

VÝROBA PITNÉ VODY

Filtrační systém vody Katadyn BeFree™™™

0,5 litrového produktu, 1,0 litrového produktu



ČESKY

1. Silikonový náustek 2. Odklápací víčko
3. Aktivní uhlíková vlákna
4. Držák 5. EZ-Clean membrána™ (duté vlákno)
6. SoftFlask™



URČENÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE KATADYN BEFREET™

Tento produkt je navržen tak, aby snižoval množství bakterií a prvokových cyst běžně se vyskytujících ve sladkovodních zdrojích, a byl tak bezpečnější pro pití, pokud je používán správně a v souladu s pokyny uvedenými v této příručce. Snižuje množství mikroplastů a splňuje mikrobiologické standardy Agentury pro ochranu životního prostředí USA pro redukci bakterií (99,9999 % Klebsiella terrigena), prvokových cyst (99,9 % Giardia a Cryptosporidium). Aktivní uhlíková vlákna zlepšují chuť, vůni a čírost vody. Je ideální pro turistiku, kempování v divočině nebo cestování v městských či venkovských oblastech, kde je voda nebezpečná nebo sporná.

Definice vody použité v této příručce:

Sladká voda = neupravená voda (jezera, řeky, potoky, studny, kohoutky atd.), ale ne slaná ani brakická voda

Filtrovaná sladká voda = pitná voda

Upravená voda = upravená voda z kohoutku, chemicky dezinfikovaná voda nebo převařená dezinfikovaná voda

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

Před použitím přístroje Katadyn BeFree™ si pečlivě přečtěte, pochopíte a dodržujte všechny pokyny a varování uvedené v tomto návodu.

Nesprávné používání přístroje Katadyn BeFree™ nebo pití neupravené vody může vést k vystavení škodlivým mikroorganismům a zvýšenému riziku onemocnění. Snižte riziko onemocnění dodržováním varování a pokynů v této příručce a vzděláváním se v oblasti prevence nemoci v divočině/na cestách.

JSTE ZODPOVĚDNÍ ZA SVOU VLASTNÍ BEZPEČNOST A BEZPEČNOST OSOB VE VAŠÍ SKUPINĚ. PROSÍM, POUŽÍVEJTE DOBRÝ ÚSUDEK

Nesprávné použití membrány Katadyn BeFree™ nebo použití poškozené či kontaminované membrány EZ-Clean Membrane™ vás vystavuje škodlivým mikroorganismům a zvyšuje riziko vzniku gastrointestinálního onemocnění.

- Přípravek Katadyn BeFree™ neodstraňuje viry. Pokud existuje jakékoli riziko virů ve vodě, použijte registrovaný dezinfekční prostředek, jako jsou tablety Katadyn Micropur (MP1 nebo MF1T), v kombinaci s přípravkem Katadyn BeFree™ (poznámka: Dodržujte všechny pokyny pro správné použití membrány Micropur a počkejte na odpovídající dobu ošetření) nebo vodu převařte (je nutné ji přivést k varu po dobu 3 minut). Nenechte
- membránu EZ-Clean Membrane™ zmrznout, abyste předešli poškození.
- Nesprávné našroubování víčka na SoftFlask™ může způsobit únik tekutiny a vést k
- onemocnění. Po kontaktu s kontaminovanou vodou věnujte pozornost hygieně a sanitaci, abyste snížili riziko nepřímé infekce
- Nepoužívejte žádné nástroje, mohlo by dojít k poškození zařízení.
- Neoplachujte membránu EZ-Clean Membrane™ pod tekoucí vodou. Mohlo by dojít ke zničení dutých vláken. Pro více informací o čištění si přečtěte „Tipy k výkonu, kroky EZ-Clean (protřepání, proplachování)“.
- Nedotýkejte
- se dutých vláken nástroji ani prsty.
- Pokud vám membrána Katadyn BeFree™ spadla do zdroje sladké vody, před použitím dodržujte pokyny pro dlouhodobé skladování, abyste filtr zcela dezinfikovali. Pokud je membrána Katadyn BeFree™ poškozená nebo kontaminovaná, nepoužívejte ji.
- Nedovoľte, aby se výstupní části (píci tryska, výstup filtru) kontaminovaly sladkou vodou. Nefiltrujte
- přes membránu Katadyn BeFree™ nic jiného než sladkou vodu, jinak by se membrána EZ-Clean Membrane™ mohla poškodit nebo kontaminovat.
- Systém žádným způsobem neupravuje. Pokud membránu
- Katadyn BeFree™ prudce upustíte a máte podezření, že byla poškozena, navštivte naše webové stránky, kde se dozvíte, jak provést test integrity filtru.

NASTAVENÍ PRODUKTU

Před prvním použitím přefiltrujte a vylijte 1 litr vody k propláchnutí membrány EZ-Clean Membrane™. Chcete-li použít aktivní uhlí s Katadyn BeFree™, odšroubujte víčko z membrány EZ-Clean Membrane™. Vložte aktivní uhlí do držáku a našroubujte trysku zpět. Po otevření držáku aktivního uhlí nebo opětovném vložení aktivního uhlí vždy přefiltrujte a vylijte 1 litr vody k propláchnutí a odstranění neškodných částic a prachu.

Poznámka: Aktivní uhlí omezuje průtok vody na optimální podmínky pro zápach, chuť a odstranění chloru.

NORMALNÍ PROVOZ

1. Otevřete systém uchopením horní části membrány SoftFlask™ a odšroubujte membránu EZ-Clean Membrane™ proti směru hodinových ručiček.
2. Naplňte membránu SoftFlask™ čerstvou vodou (ne slanou ani brakickou) z nejlepšího dostupného zdroje vody (například čistá jezera, řeky, potoky nebo kohoutky a fontány).
DŮLEŽITÉ: Před pitím setřete čerstvou vodu z vnější strany SoftFlask™. 3. Uzavřete systém našroubováním filtru ve směru hodinových ručiček na SoftFlask™. Zajistěte těsné utěsnění a vyhněte se křížovému závit, který by mohl vést k obtoku.
4. Otevřete odklápací
5. Plynule stiskněte SoftFlask™ nebo pijte přímo z trysky (pro nejlepší výkon otočte SoftFlask™ dnem vzhůru a lehce stiskněte).

TIPY PRO ZVÝŠENÍ VÝKONU

- Chcete-li prodloužit životnost membrány EZ-Clean Membrane™, vždy používejte nejlepší dostupný zdroj čerstvé vody. Čistý zdroj vody znamená delší provozní životnost. Vyhněte se stojaté vodě nebo vodě v oblastech s intenzivním používáním lidí nebo zvířat.
- Pokud se průtok vody zpomalí nebo je obtížnější stlačit SoftFlask™, použijte JEDEN z kroků EZ-Clean (protřepání, proplachování): Prodlužte životnost filtru dodržováním těchto kroků alespoň každých 5 litrů

Protřepání:

Naplňte SoftFlask™ čerstvou vodou a protřepejte, abyste snadno vyčistili membránu EZ-Clean Membrane™ v terénu.

Proplachování:

Vyjměte filtr a protřepejte jakýkoli zdroj čerstvé vody pro čištění v terénu (Poznámka: NEDOVOLTE, aby se tryska na pití a horní část filtru dostaly do kontaktu s kontaminovanými zdroji vody).

Pokud protřepání nebo proplachování neobnoví průtok vody, vyměňte membránu EZ-Clean Membrane™.

-> Na delší cesty si s sebou vezměte náhradní membránu EZ-Clean Membrane™.

- Vzduch zachycený v membráně EZ-Clean Membrane™ může také snížit průtok. Naplňte do poloviny SoftFlask™ čerstvou vodou, uzavřete systém, protřepejte systémem, otevřete víčko a stiskněte SoftFlask™, dokud voda neprochází membránou EZ-Clean Membrane™. Pokud
- snížený průtok přetrvává (např. po dlouhodobém skladování), nechte systém namočit alespoň jednu hodinu

PRÁVIDELNÁ ÚDRŽBA (BĚHEM CESTY) A DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ (PO SKONČENÍ CESTY)

Dezinfikujte svůj Katadyn BeFree™ měsíčně nebo po každých 100 litrech používání či před uskladněním, abyste zabránili růstu mikrobů v membráně EZ-Clean Membrane™.

1. Naplňte nádobu filtrovanou nebo upravenou vodou a přidejte 1 tabletu Micropur (MP1 nebo MF1T) (POKUD není k dispozici, použijte 4 kapky neparfemovaného a nezabarveného roztoku chlomanu sodného, známého jako běžné domácí bělidlo).
2. Vyměňte aktivní uhlí ze systému.
3. Nalijte roztok do SoftFlask™ a systém uzavřete.
4. Vymačkejte veškeré množství vody přes membránu EZ-Clean Membrane™. 5. Před opětovným sestavením systému nechte všechny součásti zcela vyschnout na vzduchu

Poznámka: Při vyjímání filtru Katadyn BeFree™ z dlouhodobého skladování propláchněte systém 1 litrem filtrované nebo upravené vody, abyste odstranili prach, částice nebo zatuchlou chuť. Pokud voda neprůtočí, naplňte filtr SoftFlask™ vodou a nechte systém namočený alespoň hodinu.

KAPACITA FILTRA A NÁHRADNÍ DÍLY

Životnost membrány EZ-Clean Membrane™ a aktivního uhlíkového vlákna závisí na kvalitě vody. Chcete-li prodloužit životnost membrány EZ-Clean Membrane™, pravidelně ji čistěte. Pro optimální výkon vyměňte membránu EZ-Clean Membrane™ po 1000 litrech nebo 264 galonech (nebo pokud se průtok vody zpomalí nebo zastaví) a aktivní uhlíkové vlákno vyměňte po 200 litrech nebo 3 měsících po prvním použití (pro zajištění nejlepšího výkonu produktu si přečtěte Tipy pro výkon).

Náhradní díly: membrána EZ-Clean Membrane™, aktivní uhlíkové vlákno, odklápací uzávěr, silikonový náustek. K dostání u prodejce, u kterého jste filtr Katadyn BeFree™ zakoupili.

OMEZENÁ ZÁRUKA KATADYN BEFREET™

www.katadyngroup.com/warranty

REGISTRACE VÝROBKU

Věnujte prosím chvíli registraci svého nového produktu Katadyn vyplněním krátkého online registračního formuláře.
<https://www.katadyngroup.com/productregistration>

